
24-A Kugellager-Ab-, Auszieh-Satz 11-teilig





DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 11-teilige Kugellager-Ab- und Auszieh-Satz 24-A wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben sowie Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen bei Reparaturen und Instandsetzungen in der Industrie genutzt. Im Set enthalten sind Innenauszieher, Gegenstützen, Abziehfutter und Außenabzieher. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. In Kombination mit den Gegenstützen können so innenliegende Teile sicher entfernt werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben sowie Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen bei Reparaturen und Instandsetzungen in der Industrie.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Der 2-armige Universal-Abzieher kann jedes Bauteil lösen, das von außen frei zugänglich ist und gewährleistet ein abrutschsicheres und präzises Abziehen
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit den Gegenstützen dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden

BEDIENUNG

Außenabziehen:
- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck setzen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

Innenausziehen:
- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen
- Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben
- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Mutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

Abziehfutter:
- Abziehfutter in die Bohrung einführen
- Silbernen Spannring nutzen, um die drei beweglichen Haken mit Federmechanismus zu spannen und Lagerinnenring abzuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176012716
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	24
Gewicht Brutto [kg]	17,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 20-1_2-armiger Universal-Abzieher
- 21-1_2-schalige Innenauszieher
- 21-2_2-schalige Innenauszieher
- 21-3_2-schalige Innenauszieher
- 21-4_2-schalige Innenauszieher
- 21-5_2-schalige Innenauszieher
- 21-6_2-schalige Innenauszieher
- 22-1_Gegenstütze
- 22-2_Gegenstütze
- 23_Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe
- 43-1_Handliche, 2-armige Kleinteile-Abzieher
- 671519_Powernut