27-A 22-teiliger Universal-Abziehersatz



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 22-teilige Universal-Abziehersatz der Baureihe 27-A wird zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Das Set ist dabei vielseitig für das Außenabziehen, Innenausziehen und Innenausziehen mit Eingriff in das Kugellager geeignet. Im Set enthalten sind der Lagerabzieher „Cobra", verschiedene Innenauszieher, Gegenstütze und Gleithammer, sowie Gewindeeinsätze und ein Kleinteilabzieher, wodurch eine große Anwendungsbreite gewährleistet wird.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Die Trennkralle des „Cobra" sorgt mit der seitlichen Spannzwinge dafür, dass die Abziehschenkel besonders fest an das abzuziehende Teil gepresst werden
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit Gleithammer und Gewindeeinsätzen dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden
- Der Gleithammer ermöglicht durch seine Bauart ein optimales und sicheres Abziehen
- Die Gewindeeinsätze erlauben das Innenausziehen auch dort, wo zentrische Gewindelöcher gewöhnliches Innenausziehen verhindern würden
- Der handliche Kleinteile-Abzieher kann besonders kleine Lager, Zahnräder und Scheiben gefühlvoll und sicher abziehen
- Mit Hilfe der auf den Gewindeadaptern gelaserten Abmessungen können Gewinde in der Praxis eindeutig identifiziert werden

BEDIENUNG

Außenabziehen:
- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck setzen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

Innenausziehen:
- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen

Bedienung mit Gegenstütze:
- Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben
- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Mutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

Bedienung mit Gleithammer:
- Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschauben
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176951008
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	27-A
Gewicht Brutto [kg]	7,255 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 204-0_2-armiger Lagerabzieher “Cobra“
- 204-0-70-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 204-0-T_Traverse
- 204001_Spannzwinge komplett
- 21-01-E_Segment-Innenauszieher
- 21-1-E_Segment-Innenauszieher
- 21-2-E_Segment-Innenauszieher
- 21-3-E_Segment-Innenauszieher
- 21-4-E_Segment-Innenauszieher
- 21-5-E_Segment-Innenauszieher
- 22-01-G27-A_Gleithammer-Vorrichtung
- 43-0-1_Handliche, 2-armige Kleinteile-Abzieher
- 43-001-50-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 43-1-206_Druckspindel
- 43-1-T_Traverse
- 610094_Mechanische Druckspindel | 0,115 kg
- 610145_Spindel
- 69-A-T_Traverse
- 69-A2_2 Lageradapter (Paar)
- 69-A3_2 Lageradapter (Paar)
- GA12-10_Adapter mit Gewindestift
- GA12-10-GS_Satz (5 Stück) Gewindestifte M10X30
- GA12-3_Adapter mit Gewindestift
- GA12-3-GS_Satz (5 Stück) Gewindestifte M3X30
- GA12-4_Adapter mit Gewindestift
- GA12-4-GS_Satz (5 Stück) Gewindestifte M4X30
- GA12-5_Adapter mit Gewindestift
- GA12-5-GS_Satz (5 Stück) Gewindestifte M5X30
- GA12-6_Adapter mit Gewindestift
- GA12-6-GS_Satz (5 Stück) Gewindestifte M6X30
- GA12-8_Adapter mit Gewindestift