24-B



Bedienungsanleitung

KUKKO 24-B

14-teiliger Kugellager Ab- und Ausziehsatz
Universell einsetzbar für alle gängigen Aus- und Abzieharbeiten kleiner bis großer Lager.

Aussenabziehen







Innenabziehen









KUKKO 24-B

INFO-BOX: Gegenstützen

Innenauszieher mit im Gesenk geschmiedeten Schalen, Baureihe 21



Innenauszieher mit segmentierten Greifflächen, Baureihe 21-x-E






KUKKO 24-B



Anwendungsbeispiel Art.Nr. 23 Abziehfutter

Sicherheits- und Gebrauchshinweise








Schutzbrille tragen









KUKKO-Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Taubenstr. 5
D-42857 Remscheid
Tel: +49 (0) 21 91/93 39-0
Fax: +49 (0) 21 91/93 39-100
info@KUKKO.com · www.KUKKO.com

© 2011 Kleinbongartz und Kaiser oHG. All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.

BA-24-B/11