K-363-2-S

Abzieh- & Ausdrücksatz für Gelenke & Buchsen (6 teilig)

Ball Joint & U-Joint Service (6 pieces)

Für weitere Produkt Informationen
For more product information



INFO@KUKKO.COM
+49 2103 9754-300

INHALT | CONTENT

	**Art.No. 36-2** C-Tool Spannweite | width 170 mm Spanntiefe | depth 65 mm max. 10 t		**Art.No. 03629503** Hülse | sleeve 76x3x55 mm | 3“ OD x 2-3/4“ ID
			**Art.No. 03629504** Hülse | sleeve 63x3x45 mm | 2-1/2“ OD x 2-1/4“ ID
	**Art.No. 036305227** Aufnahme-teller | support plate		**Art.No. 03629505** Hülse | sleeve 51x2,6x45 mm 2“ OD x 1-3/4“ ID
	**Art.No. 71-SR-14** Schlagring | impact ring Ø 47 mm / 1 3/4“		Druckstück | pressure piece Ø 25 mm / 1“

SICHERHEITSHINWEISE | SAFETY INSTRUCTIONS


Alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise zum Download
You can download all Precautionary Notes and Helpful Hints here




LEBENSLANGE GARANTIE
LIFETIME WARRANTY


BEDIENUNG | INSTRUCTIONS




Außendurchmesser des Lagersitzes messen.
Measure the outer diameter of the bearing seat.



Hülse mit passendem Durchmesser auswählen.
Select a sleeve with the appropriate diameter.




Durchmesser der Lagerbuchse messen.
Measure the diameter of the bearing bush.



Druckring mit passendem Durchmesser auswählen.
Select a pressure ring with the appropriate diameter.



Hülse auf die Hülsenaufnahme stecken.
Place the sleeve onto the sleeve holder.



Hülse durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
Lock the sleeve by turning it clockwise.



Hülsenaufnahme in Aufnahmebuchse stecken.
Insert the sleeve holder into the receiving bushing.



Druckring auf den Aufnahmeteller stecken.
Place the pressure ring onto the support plate.




Werkzeug ansetzen und vorspannen.
Position and pre-tension the tool.



Gummilager mit einer Ratsche auspressen.
Press out the rubber bearing using a ratchet.

TIPP:

Um die Druck- oder Zugkraft zu steigern, kann dieses Set um die Hydraulikspindel 800 erweitert werden.
To increase the compressive or tensile force, this set can be expanded with the hydraulic spindle 800.



© 2025 Kleinbongartz & Kaiser oHG | Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens untersagt. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.